



## הוראות הפעלה לביצוע מיידי ב-ADR-3000

**במצב פעולה תקין**  
במצב רגיל דולקות הנוריות מתח רשת (AC) ו-פעולה תקינה (OK).  
בתצוגה האלפאנומרית מוצג סטאטוס המערכת (מערכת תקינה) בליווי שעון הזמן.

**בשעת אזעקה**  
נורית אזעקה מהבהבת. השתק צופרים על ידי לחיצה על מניע השתק צופר. הקש סיסמה ו-אישור לפי ההנחיות בתצוגה סיסמא: 1111  
גש לאזור המצוין בתצוגה במצב אזעקה, וטפל באירוע בהתאם להוראות ממונה הבטיחות.

במצב בו קיים יותר מאירוע אחד בו-זמנית דולקת נורית דפדף בזיכרון. על מנת להציג את האירועים הנוספים דפדף בזיכרון על ידי הקשה על מקש דפדף בזיכרון.

**חזרה לפעולה רגילה לאחר אזעקה**  
לאחר גמר הטיפול באירוע לפי הוראות ממונה הבטיחות ניתן להחזיר את המערכת למצב עבודה רגיל על ידי לחיצה על מקש השב.  
פעולה זו תבוצע על ידי אנשים מורשים בלבד.

**כיבוי אוטומטי**  
מבוצע אוטומטית ללא התערבות אדם. למניעת התהליך לחץ על מקש מניעת כיבוי בבקר הכיבוי.  
לאחר הפעלת כיבוי הרכזת תראה תקלה כיבוי הופעל. במקרה זה יש לקרוא לחברת השרות להחזרת הרכזת למצב עבודה רגיל.

**בשעת תקלה**  
השתק את זמזם התקלה על ידי לחיצה על מקש השתק צופר. אבחן את התקלה על פי הפירוט בתצוגה ופעל לתיקונה באופן עצמאי. במידת הצורך קרא לחברת השרות. תיקון התקלה משיב את המערכת למצב עבודה רגיל באופן אוטומטי.

כאשר המערכת במצב נעילת מקשים יש להקיש סיסמה : 1111

משרד- 03-9333554 ישיר- 054-4433554/678

שדר טכנולוגיות בקרה ופיתוח בע"מ

טלפון לשרות:

חברת השרות: